

启动程序

- 1 气瓶关、关闭过压阀、
开放模式。
- 2 触摸湿式开关，保持干燥 5 秒钟，
然后**握住**湿式开关。
- 3 测试 44, 45：打开气瓶。
- 4 测试 50：密闭。
- 5 测试 54：开放，测试应急调节器功能。

测试 确认并重启

- | | |
|------------|--------------|
| 1-38, 55 | 需要保养（如果一直这样） |
| 40 | 使用正确的电池 |
| 43, 50, 54 | 核实咬嘴位置 |
| 44, 45 | 打开气瓶/重新充装气瓶 |
| 48 | 给电池充电/更换电池 |
| 49 | 呼吸袋半满或气量更低 |
| 53 | 验证氧气感应器 |

潜水后程序

- 1 咬嘴处于**开放位置**。
- 2 两个气瓶均关闭。
- 3 湿式开关**干燥**。
- 4 净化自动稀释气增加阀。

POSEIDON MKVI

潜水前检查清单



POSEIDON MKVI 潜水前检查清单

组装时检查是否有损坏、灰尘和老化。

- 1 检查电池是否已充电。
- 2 检查电子装置模块、手持装置、电缆、电子接头、平视显示器、气动软管和氧气感应器。
- 3 将顶板安装到二氧化碳吸收剂顶部，检查 O 型圈（2 个 O 型圈）。
- 4 将端板安装到二氧化碳吸收剂底部，检查 O 型圈和海绵（3 个 O 型圈）。
- 5 将二氧化碳吸收剂安装到筒套中，用手紧固四个螺丝。
- 6 将 BC 和背带安装到筒套上。
- 7 安装呼吸袋。
- 8 检查阀门。
- 9 检查软管、咬嘴、T 型阀门并安装。
- 10 检查压力，进行分析并安装已经充气的气瓶。
- 11 氧气 _____ % _____ psi/bar
稀释气 _____ % _____ psi/bar
氦气 _____ % _____ psi/bar
- 12 安装电子装置模块，用手紧固两个螺丝。
- 13 安装两个一级。
- 14 将 IP 稀释气供应软管连接到咬嘴，紧固。
- 15 将平视显示器安装到咬嘴上。
- 16 将 IP 稀释气供应软管连接到充气机上。
- 17 关闭右呼吸袋上的过压阀。
- 18 负压回路测试。
- 19 插入智能电池并执行开机自我测试（见启动程序）。
- 20 预呼吸。捏住鼻子的同时进行至少 5 分钟的完全预呼吸非常重要。