

## Порядок включения

- 1 Баллоны **ВЫКЛ.**, **КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТ**, режим **ОТКРЫТОГО ЦИКЛА**.
- 2 Коснитесь мокрого выключателя, поддержите его сухим в течение 5 секунд, затем **ДЕРЖИТЕ** мокрый выключатель.
- 3 Проверка 44, 45: **ВКЛЮЧИТЕ** баллоны.
- 4 Проверка 50: **ЗАКРЫТЫЙ ЦИКЛ**.
- 5 Проверка 54: **ОТКРЫТЫЙ ЦИКЛ**, проверьте работу регулятора всплытия.

### Про Подтвердите и включите верка **ЗАНОВО**

- 1-38, 55 Необходимо обслуживание (если повторяется)
- 40 Используйте правильную батарею
- 43, 50, 54 Проверьте положение загубника
- 44, 45 Включите баллоны / Заправьте баллоны
- 48 Зарядите батарею / Замените батарею
- 49 Дыхательные мешки наполнены наполовину или менее
- 53 Проверьте кислородные датчики

## Порядок действий после погружения

- 1 Загубник в **ОТКРЫТОМ ЦИКЛЕ**.
- 2 Оба баллона **ВЫКЛ.**
- 3 Мокрый выключатель **СУХОЙ**.
- 4 Продуйте автоматический клапан добавления дилуента.

**POSEIDON MKVI**

**Контрольный  
СПИСОК**



## POSEIDON MKVI

### Контрольный список перед погружением

Проверьте на предмет повреждений, загрязнения и износа во время сборки.

- 1 Проверьте, чтобы батарея была заряжена.
- 2 Проверьте модуль электроники, основной дисплей, кабели, электрические соединения, наголовный дисплей (HUD), пневматические шланги и кислородные датчики.
- 3 Установите верхнюю пластину на верхнюю часть очистителя газовой смеси, проверьте уплотнительные кольца (2 уплотнительных кольца).
- 4 Установите нижнюю пластину в нижней части очистителя газовой смеси, проверьте уплотнительные кольца и губку (3 уплотнительных кольца).
- 5 Вставьте очиститель газовой смеси в корпус картриджа, затяните четыре винта рукой.
- 6 Прикрепите компенсатор плавучести и подвесную систему к корпусу картриджа.
- 7 Установите дыхательные мешки.
- 8 Проверьте клапан.
- 9 Проверьте и подсоедините шланги, загубник, трехходовой клапан.
  
- 10 Проверьте давление, проанализируйте и подсоедините баллоны, заполненные газом.
- 11 O<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ psi/бар  
Дилуент \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ psi/бар  
Гелий \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ psi/бар
- 12 Установите модуль электроники, затяните два винта рукой.
- 13 Установите две первые ступени.
- 14 Подсоедините шланг подачи дилуента IP к загубнику, затяните.
- 15 Установите наголовный дисплей (HUD) на загубник.
- 16 Подсоедините шланг подачи дилуента IP к инфлятору.
- 17 Закройте клапан избыточного давления.
- 18 Проверка контура на отрицательное давление.
- 19 Вставьте интеллектуальную батарею и выполните проверки при включении (см. Порядок включения).
- 20 Предварительно подышите. Очень важно предварительно подышать, делая полные вдохи минимум 5 минуты, зажав нос.